

Használat és karbantartás -SC250

FIGYELEM! Ne használja a gépet, mielőtt el ne olvasta és meg nem értette a használati útmutatót



1. Húzza ki az akkumulátortöltő kábelt a gépből



2. Töltse fel a tisztatartály tiszta vízzel. Max 40C



3. A tartály kupakkal töltse fel a tartály tisztítószerezrel. Egy kupak 30mL ez 0,5% oldat a 6L tankban.



4. Állítsa be a fogantyút a kívánt magasságba. Kapcsolja be a készüléket a fő gombbal.



5. Emelje fel a pedált a gép leengedéséhez és kezdjen dolgozni



6. Fogja meg a markolatot ez aktiválja a keféket és a vízadagolást, majd kezdje el a munkát



7. Állítsa be a víz adagolás mértékét



8. A seprő funkcióhoz nyomja meg a narancssárga gombot, ez felemeli az első felszívó fejet.



9. A kettős súroláskor kapcsolja le a szívómotort



10. A gépet a fő gombbal kapcsolja ki



11. A gép parkolásakor nyomja le a pedált, tehermentesíti a keféket



12. Ürítse ki a tiszta és a piszkos tartályt és tisztítsa ki vízzel.



13. Tiszta vízzel mossa le a fedelet és a szűrőt



14. Ellenőrizze és tisztítsa meg a tiszta víz és a vákuum szűrőt



15. Vegye le a szívófejeket és a keféket



16. Tisztítsa meg a keféket és a szívógumikat



17. Ürítse ki a szemetes rácsot



18. Nyirkos törölőkendővel törölje át a gépet



19. Akkumulátortöltést kezdje el



20. Ezt követően tárolja a gépet tiszta, száraz helyen